

Radio & CD Player - Dena Plus ECO MUX

| شرح | کد |
|---|-----------|
| سوئیچ | SW00 |
| باتری | BB00 |
| فیوزها و رله های داخل اتاق | IPFB |
| آنتن رادیو | 8406 |
| جعبه فیوز محفظه موتور | BF00 |
| تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور) | BFDB |
| نود مرکزی داخل اتاق | BCM |
| نود جلو آمپر | ICN |
| مجموعه رادیو پخش | 8410A,B,C |
| AUX | 8417 |
| بلندگوی طاقچه عقب چپ | 8430 |
| بلندگوی طاقچه عقب راست | 8435 |
| بلندگوی درب عقب چپ | 8440 |
| بلندگوی درب عقب راست | 8445 |
| مجموعه کلیدهای روی داشبورد | 8025 |
| بلندگوی درب جلو راست | 8425 |
| بلندگوی درب جلو چپ | 8420 |

