

Immobiliser PARS XUM

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه تقسيم	BB10
سوئچ	SW00
رله دويل	1304
جعبه كنترل مركزي	CCU
جلو آمپر	0004
كنترل يونيت ايموبلايزر (ICU)	8208
ECU	1320
كانكتور عيب ياب	C001

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

Immobiliser PARS XUM

