



راهنمای جعبه فیوز داخل موتور جک J4 نسخه قدیمی



مجموعه فیوزها	مجموعه رله ها
ECU (A)	۱- بوق
IGN (B)	۲- استارت
کوئل (C)	۳- اصلی
ABS (D)	۴- گرم کن
شیشه بالابر (E)	۵- پمپ
فن بخاری (F)	۶- برف پاکن جلو و
فن ۲ (G)	چراغ دنده عقب
کمپرسور کولر (H)	۷- برف پاکن
فنلک (I)	۸- فن
آنتن ایموبلایزر (J)	۹- فن
بوق (K)	۱۰- کولر
نور بالا (L)	
نور پایین (M)	
باتری (N)	
فن ۱ (O)	
فن ۲ (P)	
ECU (Q)	
انژکتور (R)	
باتری (S)	

