

ABS Mobis – P6L ECO MUX

شرح	کد
باتری	BB00
فیورهای داخل محفظه موتور، بالای FCM	BF00
فیورهای داخل اتاق، بالای BCM	BF00I
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FCM
کانکتور عیب یابی	C001
سوئیچ پدال ترمز	2100
اولین سنسور ABS چرخ جلو سمت چپ	7000
سنسور ABS چرخ جلو سمت راست	7005
سنسور ABS چرخ عقب سمت چپ	7010
سنسور ABS چرخ عقب سمت راست	7015
کنترل یونیت ترمز ABS	7020
صفحه نمایشگر چند منظوره	7215

ABS Mobis- P6L ECO MUX

