

CRUISE CONTROL - Dena ECO MUX BOSCH

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزها و رله های داخل محفظه موتور	BF00
فیوزها و رله های داخل اتاق	BF00I
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
رله کنترل کروز	RB003
رله کنترل کروز	RB004
کنترل یونیت موتور	1320
سنسور موقعیت پدال گاز	1261
موتور دریچه گاز	1262
سوئیچ چراغ ترمز	2100
سوئیچ پدال کلاچ	7045
کنترل یونیت ترمز ABS	7020
سوئیچ ON/OFF کروز کنترل	7305

