

Ventilation (Air Conditioning) – Pars XU7 SSAT

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز داخل اتاق	BF00
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BB10
سوئیچ	SW00
دسته راهنما	0002
سوئیچ سه مرحله ای فشار گاز کولر	8007
کنترل یونیت موتور	1320
رله کمپرسور	8005
کمپرسور کولر	8020
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	1220
رله بخاری	8048
رله بخاری (A)	8048A
رله بخاری (B)	8048B
رله بخاری (C)	8048C
سنسور دمای بیرون	8032
سنسور نور	8033
مدول انتخاب سرعت فن بخاری	8040
مدول کنترل بخاری	8045
سنسور اواپراتور	8006
سنسور دمای اتاق	8031
موتور فن سیستم تهویه	8050
مدول انتخاب توریع هوا	8065
کلید انتخاب گردش هوا از داخل یا خارج (Refresh)	8067
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور (پنل کولر اتوماتیک)	4031
پنل کولر بخاری	8025

