

Ventilation (Air condition) – P6L

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو	FN
دسته راهنما	0002
موتور ECU	1320
صفحه نمايشگر چند منظوره	7215
سنسور اواپراتور	8006
سوئيچ سه مرحله اي فشار گاز كولر	8007
كمپرسور كولر	8020
سنسور دماي داخل اتاق	8030
موتور فن سيستم تهويه (در صورت جدا بودن)	8050
كنترل يونيت فن سيستم تهويه	8045
موتور تعيين وضعيت كولر يا بخاري	8065
موتور تعيين وضعيت گردش هوا (هواي خارج به داخل)	8070
موتور تعيين وضعيت توزيع هوا	8071
كنترل يونيت كولر	8080
موتور آينه بغل سمت راست	6415

Ventilation (Air condition) – P6L

