

Boot Lid

شرح قطعه	كد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز محفظه موتور	BFRM
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
سوییچ	SW00
چراغ صندوق عقب	3105
کلید بازکن درب صندوق عقب (داخل اتاق)	63C2
محرک قفل درب صندوق عقب	6222

Boot Lid

