

Alternator and Starter- P7L (ECO_CROUSE)-Automatic Gearbox

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فيوز محفظه موتور	BF00
جعبه فيوز داخل اتاق	IPFRB
تغذيه جعبه فيوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
جلو آمپر	ICN
موتور استارت	1010
آلترناتور	1020
کانکتور مجموعه قطعات روي گیربکس	1635
رله استارت	RB003A

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

