

Instrument Panel

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
جعبه فیوز داخل اتاق (بالای پدال ترمز)	BFH3
کلید غیرفعال کننده ESP	7801
نود جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
سوئیچ	SW00
مالتی مدیا	8410
کنترل یونیت ایموبیلایزر	8208

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

Instrument Panel

