

WWW.DIGITALKHODRO.COM

021 62 99 92 92

USE THE DESIGNATED FUSE ONLY
USE SOLO LOS FUSIBLES ESPECIFICADOS

91117-1R310

T2	15A	RR	10A	15A	20A		
POWER OUTLET	15A	FRT	10A ¹	25A	SAFETY	25A ^{LH}	25A
	15A		10A	15A ²	SPARE	15A ^{RH}	25A
ACC	10A	STOP LAMP	15A ²	10A ¹	SPARE	10A	10A
IND	10A	CLUSTER	10A				
	10A ¹	IG1	10A				
	10A	(ABS)	10A				
	10A	B/UP LAMP	10A	T1	15A ^{LH}	10A	
	15A	E	10A ²	IG1	10A ^{RH}	10A	
4	SPARE	10A ¹	IG2	10A ⁵	SPARE	10A	10A
3	SPARE	15A ²	IG2	10A	25A	10A	10A

ORB075074L

WWW.DIGITALKHODRO.COM

021 62 99 92 92

پنل داشبورد (جعبه فیوز سمت راننده)

توضیح	علامت	ظرفیت	قطعات محافظت شده
POWER OUTLET	POWER OUTLET	15A	پریز برق
C/LIGHTER		15A	فندک
ACC	ACC	10A	BCM، واحد کنترل سوئیچ هوشمند، سیستم صوتی، واحد کنترل قفل تعویض دنده
A/BAG IND	IND 	10A	صفحه کیلومتر (نشانگر ایربگ)
A/BAG		10A	واحد کنترل SRS
T/SIG		10A	دسته راهنما
MDPS		10A	واحد کنترل EPS
WIPER RR		15A	دسته برف پاک کن، موتور برف پاک کن عقب
⁴ SPARE	⁴ SPARE	10A	-
³ SPARE	³ SPARE	15A	-
FOG LAMP RR	^{RR} 	10A	رله چراغ مه شکن عقب
FOG LAMP FRT	^{FRT} 	10A	رله چراغ مه شکن جلو
DRL		10A	چراغ اختصاصی روز DRL
STOP LAMP	STOP LAMP	15A	چراغ ترمز، سنسور باتری، رله چراغ ترمز، واحد کنترل سوئیچ هوشمند، کانکتور عیب یابی، کلید تعویض دنده ATM، سیم پیچ قفل کلید
CLUSTER	CLUSTER	10A	پشت داشبورد، BCM

توضیح	علامت	ظرفیت	قطعات محافظت شده
IG1	¹ IG1	10A	واحد کنترل دسته دنده ATM، واحد کنترل ESP، واحد پایش فشار باد تایر، آیینه الکتروکرومیک، واحد کنترل SBR، نشانگر یادآوری کمربند ایمنی، هشدار سیستم کمک پارک عقب، کلید چراغ ترمز (بنزینی)، رنوستا، سنسور هشدار فیلتر سوخت (دیزل)، سیستم کمک پارک عقب سمت راست و چپ، سیستم کمک پارک عقب وسط سمت راست و چپ
ABS		10A	واحد کنترل ABS، واحد ESC، کلید ESC OFF، جعبه رله و فیوز E/R (کانکتور عیب یاب چند منظوره)
B/UP LAMP	B/UP LAMP	10A	کلید چراغ دنده عقب
ECU		10A	ECM، سنسور حجم هوای ورودی (دیزل) واحد کنترل سوئیچ هوشمند
IG2	¹ IG2	10A	رله شیشه بالا بر برقی، پشت داشبورد، موتور سانروف، کلید دستگاه تنظیم ارتفاع چراغ های جلو، چراغ های جلو سمت راست و چپ
IG2	² IG2	10A	واحد کنترل کولر، BCM، واحد کنترل سوئیچ هوشمند، واحد کنترل برف پاک کن
HAZARD		15A	رله هشدار فلاشر، کلید هشدار فلاشر
¹ PDM		25A	واحد کنترل سوئیچ هوشمند
SUNROOF		15A	موتور سانروف
² PDM		10A	واحد کنترل سوئیچ هوشمند، دکمه روشن / خاموش کردن موتور
TCU		15A	TCM (دیزل)، پالس دینام A/B، سنسور سرعت خودرو، سوئیچ نشانگر دنده گیربکس
IG1	² IG1	10A	سنسور ذرات معلق
5SPARE	³ SPARE	10A	-
WIPER FRT		25A	دسته برف پاکن، موتور برف پاک کن جلو
DR LOCK		20A	رله باز کردن و بستن قفل درب، رله باز کردن قفل درب صندوق، عملگر قفل درب راننده

توضیح	علامت	ظرفیت	قطعات محافظت شده
SAFETY POWER WINDOW	SAFETY 	25A	واحد ایمنی شیشه بالابر سمت راننده
² SPARE	² SPARE	15A	-
¹ SPARE	¹ SPARE	10A	-
ROOM LAMP		10A	پشت داشبورد، واحد کنترل پایش فشار باد تایر، BCM، واحد کنترل کولر، چراغ صندوق عقب، چراغ جلو اتاق
AUDIO	AUDIO	20A	سیستم صوتی
TAIL LAMP LH	LH 	10A	چراغ ترکیبی عقب سمت چپ، چراغ جلو سمت چپ، چراغ پلاک سمت راست و چپ (۴ درب)، چراغ پلاک (۵ درب)
TAIL LAMP RH	RH 	10A	چراغ هی جلو سمت راست، چراغ ترکیبی عقب سمت راست، رنوستا، کلید دستگاه تنظیم ارتفاع چراغ های جلو، کلید هشدار فلاشر، سیستم صوتی، آکس & سوکت USB، کلید ESC OFF، پشت داشبورد، سوئیچ چند منظوره (ریموت کنترل)، کلید کولر، کلید گرمکن عقب، واحد کنترل کولر، کلید برف پاک کن جلو، روشنایی کلید تعویض دنده ATM
START		10A	جعبه رله و فیوز E/R (رله ۷)، ECM، سوئیچ قفل جرقه، سوئیچ نشانگر موقعیت دنده گیربکس پشت داشبورد، جعبه رله و فیوز محفظه موتور (رله چراغ های جلو)
H/LAMP		10A	
P/WDW LH	LH 	25A	کلید اصلی شیشه بالابر برقی، کلید شیشه بالابر برقی عقب سمت چپ
P/WDW RH	RH 	25A	کلید اصلی شیشه بالابر برقی، کلید شیشه بالابر برقی عقب سمت راست، کلید شیشه بالابر سرنشین جلو
HTD MIRR		10A	ECM (بنزینی)، کلید گرمکن عقب، آینه برقی بغل
A/CON		10A	واحد کنترل کولر (اتوماتیک)
BLOWER		10A	ECM، کلید بخاری، مقاومت بخاری