

item code	description	information
0004	null	/ instrument panel
1320	null	engine ECU /
1603	null	automatic gearbox control assembly
1630	null	/ automatic gearbox ECU
1640	null	automatic transmission programme selector
2120	null	dual function brake switch /
7800	null	calculateur controle de stabilite
8060	null	heater unit
BB00	null	ancillaries battery
BFRM	null	engine fuse and relay box
BS11	null	built-in systems interface
CA00	null	ignition switch
E784A	null	crimp one information (or equipotential 784A) wire
E900A	null	crimp one information (or equipotential 276A) wire
E900B	null	crimp one information (or equipotential 900B) wire
E901A	null	crimp one information (or equipotential 901A) wire
E901B	null	crimp one information (or equipotential 901B) wire
E934	null	crimp one information (or equipotential 934) wire
E935	null	crimp one information (or equipotential 935) wire
EM11A	null	crimp earth (earth point number 11A)
EM35B	null	crimp earth (earth point number 35B)
EM37C	null	crimp earth (earth point number 37C)
MC11B	null	body earth point number 11B
MC35	null	body earth point number 35
MC37C	null	body earth point number 37

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

