



دیجیتال خودرو
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
 اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

D3CZK54R

Seat Belts. Airbags

item code	description	information
1032	null	electrical supplies protection and management unit
6551	null	curtain type right-hand side airbag
6552	null	curtain type left-hand side airbag
6562	null	chest type right-hand side airbag
6563	null	chest type left-hand side airbag
6564	null	front passenger's airbag
6565	null	driver's front airbag
6569	null	passenger's airbag deactivation switch
6570	null	airbags and pretensioners ECU
6573	null	left-hand lateral acceleration sensor /
6574	null	right-hand lateral acceleration sensor /
6575	null	front left pyrotechnic pretensioner
6576	null	front right pyrotechnic pretensioner
AE00	null	electric steering lock
BB00	null	ancillaries battery
BSI1	null	built-in systems interface
CA00	null	ignition switch
CV00	null	control under the steering wheel
E917	null	crimp one information (or equipotential 917) wire
E917A	null	crimp one information (or equipotential 917A) wire
E918	null	crimp one information (or equipotential 918) wire
E918A	null	crimp one information (or equipotential 918A) wire
E924	null	crimp one information (or equipotential 924) wire
E925	null	crimp one information (or equipotential 925) wire
E953	null	crimp one information (or equipotential 953) wire
EM40A	null	crimp earth (earth point number 40A)
EM51B	null	crimp earth (earth point number 51B)
EM53	null	crimp earth (earth point number 53)
EM65A	null	crimp earth (earth point number 65A)
EM65B	null	crimp earth (earth point number 65B)
MC10	null	body earth point number 10
MC40B	null	body earth point number 40
MC51B	null	body earth point number 51
MC52B	null	body earth point number 52B
MC53A	null	body earth point number 53
MC53B	null	body earth point number 53B
MM01	null	engine earth point number 01
PSF1	null	engine compartment connection board-fuse box