

باز و بست لوله بخارات بنزین

ابزار مخصوص مورد نیاز	
۲۴۳۰۲۰۰۲	ابزار مخصوص باز و بست ، بست شیلنگ

۱. مرحله آماده سازی برای باز کردن

- خودرو را روی جک قرار دهید.
- خودرو را بالا ببرید.

۲. مرحله بازکردن

- پیچ های باک بنزین را شل کنید
- کانکتور اتصال لوله بخارات بنزین را از باک جدا کنید.
- بست های لوله بخارات را از زیر خودرو جدا کنید .
- کانکتور لوله بخارات متصل به کنیستر جدا کنید.

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

۳. مرحله نصب

- بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران