

Reverse Gear Sensor P7L (ECO_CROUSE) Manual Gearbox

شرح	کد
باتری	BB00
تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
جعبه فیوز داخل اتاق	IPFRB
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BF00
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
رادیو پخش	8410
دوربین عقب	CAMERA
سوئیچ لامپهای دنده عقب	2200
سنسور هشدار موانع سمت چپ	7510
سنسور هشدار موانع سمت راست	7512

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

Reverse Gear Sensor P7L (ECO-crouse) Manual Gearbox

