


## قاب داخلی درب صندوق عقب: باز کردن - نصب مجدد

### باز کردن

۱. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر



خودرو

سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- قطعات زیر را باز کنید:
- پیچ های (۱)،
- قاب داخلی درب صندوق عقب را به وسیله انبر گیره باز کن باز کنید.

### نصب مجدد

۱. مرحله آماده سازی برای نصب مجدد

- گیره ها را بررسی کنید و در صورت لزوم آنها تعویض نمایید.

۲. مرحله نصب قطعه مورد نظر

- عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.