

Cruise Control - Dena Plus ECO MUX

شرح	کد
سوئیچ	SW00
نود جلو آمپر	ICN
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFB
جعبه فیوز محفظه موتور	BF00
باتری	BB00
تغذیه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
کنترل یونیت موتور	1320
کلید های کروز کنترل	7300


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



Cruise Control - Dena Plus ECO MUX



دیجیتال خودرو
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
 اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو ایران