


سیستم شارژ و استارتر

B-2


جعبه فیوز بیرونی



M32 چراغ قرار دادن سوئیچ

M31 قفل سوئیچ

E20 اتومات استارتر



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران





B-3 سیستم شارژ و استارت

فهرست قرار گرفتن عناصر

کُد عناصر

M32

M31

E20

کانکتور

EE01

EE02

EE03

نقطه اتصال بدنه

G01

نام عناصر

چراغ قرار دادن سوئیچ

قفل سوئیچ

اتومات استارت

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

