

**باز و بست تیغه برف پاک کن****باز کردن**

سوئیچ را در حالت بسته قرار دهید.

بعد از گذشت یک دقیقه از دسته برف پاک کن را فعال کنید ( به سمت خود بکشید) تا تیغه های برف پاک کن به حالت ۹۰ درجه قرار گیرد .



بازو های برف پاک کن را بالا ببرید

مجموعه تیغه برف پاک کن را از محل نصب به بازوئی جدا کنید ( برای جدا کردن آن را به سمت جلو حرکت دهید )

**بستن**

مجموعه تیغه برف پاک کن را در محل خود روی بازوئی نصب کنید

مجموعه برف پاک کن به آرامی روی شیشه قرار دهید

سوئیچ خودرو را باز کنید

دسته برف پاک کن را فعال کنید تا برف پاک کن در شرایط کار قرار گیرد.