

Side Lamp - Dena Plus ECO MUX

شرح	کد
باتری	BB00
دسته راهنما	0002
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFB
جعبه فیوز محفظه موتور	BF00
تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
سوئیچ تنظیم ارتفاع چراغ جلو	6600
لامپ خطر عقب چپ	2630
لامپ خطر عقب راست	2635
لامپ پلاک چپ	2636
لامپ پلاک راست	2633
چراغ اصلی جلو چپ	2610
چراغ اصلی جلو راست	2615
موتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو چپ	6610
موتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو راست	6615

Side Lamp - Dena Plus ECO MUX

