



Start system-1

B-1



دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



Start system-2

B-2

Component location index

Component code

Component name

B02

Starter power

B03

Starter coil

M56

Start control relay

E26

Engine left grounding 2

Connector

BE1

EM1

PEF

PMK

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

