



جعبه فیوز ۹۲ ۹۲ ۹۹ ۶۲ ۲۱،۰

جعبه فیوز داخل محفظه موتور - در مدل های S,S آپشنال نوع ۲*



جعبه فیوز داخل محفظه موتور - در مدل های S,S آپشنال نوع ۲*

اجزا یا مدارهای تحت محافظت	ظرفیت (آمپر A)	فیوز ارله
فن رادیاتور	۶۰	FAN
جعبه فیوز	۶۰	FUSE BOX
سوئیچ	۶۰	KEY SW
ترمز ضد قفل (ABS)	۴۰	ABS1
ترمز ضد قفل (ABS)	۳۰	ABS2
ECU	۲۰	ECU
سنسور اکسیژن	۱۰	OXIGEN SENSORS
انژکتورهای سوخت	۱۰	INJECTORS
کویل جرقه زنی	۱۵	COIL
ECU و کنیستر	۱۰	ECU&CANISTER
کمپرسور کولر	۱۰	COMPRESSOR
مولتی مدیا و چراغ های اتاق	۱۰	MEDIA&ROOM
نور بالا و نور پایین	۱۵	LOW/HIGH BEAM
BCM	۲۰	BCM LOCK
پمپ سوخت	۱۰	FUEL PUMP
بوق	۱۵	HORN

فیوزها

۶

جعبه فیوز داخل محفظه موتور - در مدل های S,S آپشنال نوع ۲ *

اجزا یا مدارهای تحت محافظت	ظرفیت (آمپر A)	فیوز/رله	رله ها
فن دور بالا	۷۰	HIGH SPEED FAN	رله ها
فن دور پایین	۴۰	LOW SPEED FAN	
آنتی استارت	۴۰	ANTI START	
کمپرسور کولر	۳۰	COMPRESSOR	
پمپ سوخت	۳۰	FUEL PUMP	
بوق	۳۰	HORN	
رله اصلی	۴۰	MAIN RELAY	

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران