


جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی سر نشین  
پژو ۲۰۶ فرانسه (BSI)



ردیف	آمپر	کاربرد
1	15A	---
4	20A	چراغ صندوق عقب- سیستم صوتی- دسته راهنما
5	15A	عب یاب گیربکس اتوماتیک
6	10A	گیربکس اتوماتیک- سیستم صوتی
7	15A	---
9	30A	شیشه بالا بر برقی عقب
10	40A	گرمکن شیشه عقب و آینه جانبی
11	15A	---
12	30A	شیشه بالا بر برقی جلو
14	10A	AIRBAG- دسته راهنما
15	15A	نمایشگر- تهویه مطبوع- سیستم صوتی
16	30A	ریموت قفل مرکزی- موتور دربها
20	10A	چراغ ترمز سمت راست
21	15A	چراغ ترمز سمت چپ- چراغ سوم ترمز
22	20A	چراغ سقفی- چراغ داشبورد- فنلک
S1	۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲	قطع برق تعدادی از فیوز های BSI