


Cruise Control System

Circuit Diagram (Page 1 of 3)



دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



Parts Location

Connector Code	See Page	Connector Code	See Page	Connector Code	See Page
B-075	08-12	B-077	08-12	B-071	08-12

Fuse and Relay

Fuse/Relay	See Page	Fuse and Relay Box
EF37	06-2	Engine Compartment Fuse and Relay Box
EF30	06-2	Engine Compartment Fuse and Relay Box
ECM Main Relay (ERLY14)	06-2	Engine Compartment Fuse and Relay Box

Form of Connector

Connector Code	See Page	Connector Code	See Page	Connector Code	See Page
B-075	12-7	B-077	12-7	B-071	12-7


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



Circuit Diagram (Page 2 of 3)



Parts Location

Connector Code	See Page	Connector Code	See Page	Connector Code	See Page
E-029	08-3	E-026	08-3	E-030	08-3

Form of Connector

Connector Code	See Page	Connector Code	See Page	Connector Code	See Page
E-029	12-2	E-026	12-2	E-030	12-2

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



Circuit Diagram (Page 3 of 3)

