

Radio & CD player – Pars CEC XU7 (Manual HVAC)

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزها و رله های داخل محفظه موتور	EBB
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFRB
سوئیچ	SW00
رله اکومد	R3(CEC)
نود مرکزی داخل اتاق	CEC
دسته راهنما	0002
رادیو پخش	8410
بلندگوی جلو چپ	8420
بلندگوی جلو راست	8425
بلندگوی عقب چپ	8430
بلندگوی عقب راست	8435

Radio & CD Player-Pars CEC XU7(Manual HVAC)

