

Mirrors & Rear Screen Heater

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
جعبه فیوز داخل اتاق (بالای پدال ترمز)	BFH3
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
رله گرمکن شیشه عقب	RL1
مجموعه آینه برقی جانبی چپ	6411
مجموعه آینه برقی جانبی راست	6416
پنل کلیدهای بخاری و کولر	8080
المنت گرمکن شیشه عقب	8120A
کنترل یونیت کلید سیستم هوشمند	8240A(PEPS)
دکمه استارت	1912
رله کلید سیستم هوشمند	RB001
جلو آمپر	ICN

Mirrors & Rear Screen Heater

