


سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

| کد وسیله | معرفی وسیله            |
|----------|------------------------|
| A1       | جمعیه فیوز             |
| F13      | فیوز ABS 10A           |
| K        | جمعیه رله              |
| F25      | فیوز ENG               |
| F26      | فیوز ABS 30A           |
| F27      | فیوز ABS 40A           |
| A10      | واحد کنترل موتور (ECU) |
| B21      | سنسور ABS جلو چپ       |
| B22      | سنسور ABS جلو راست     |
| B23      | سنسور عقب چپ           |
| B24      | سنسور عقب راست         |
| P1       | صفحه کیلومتر           |
| OBD      | کانکتور عیب یاب        |



30  
15