




بررسی: مدار سوخت رسانی کم فشار

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

1. ابزار مخصوص

تصویر	کد اختصاصی	شرح ابزار
 <p>Figure : E5AB0HLT</p>	25701054	کیت ابزار واسطه برای اندازه گیری فشار
 <p>Figure : E5AB0XCT</p>	[1604-A]	گیج فشار (ابزار عمومی)

2. بررسی فشار



شکل : B1HP2MQD

مهم: بهنگام جدا کردن ابزارهای کیت ابزار واسطه برای اندازه گیری فشار با کد اختصاصی 25701054 و گیج فشار [1604-A] (ابزار عمومی) خود را در برابر قطرات سوخت توسط تکه ای پارچه حفاظت کنید.

ابزار کیت ابزار واسطه برای اندازه گیری فشار با کد اختصاصی 25701054 را به سوپاپ تخلیه مدار سوخت رسانی (در محل a) متصل کنید.

ابزار کیت ابزار واسطه برای اندازه گیری فشار با کد اختصاصی 25701054 را به گیج فشار [1604-A] (ابزار عمومی) متصل کنید.

موتور را روشن کنید.

مقادیر فشار را بخوانید.

موتور را خاموش کنید.

مهم: بهنگام جدا کردن ابزارهای کیت ابزار واسطه برای اندازه گیری فشار با کد اختصاصی 25701054 و گیج فشار [1604-A] (ابزار عمومی) خود را در برابر قطرات سوخت توسط تکه ای پارچه حفاظت کنید.

احتیاط: از ظرفی برای جمع آوری و استفاده مجدد سوخت استفاده کنید.

ابزارهای کیت ابزار واسطه برای اندازه گیری فشار با کد اختصاصی 25701054 و گیج فشار [1604-A]

(ابزار عمومی) را جدا کنید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران