

## باز و بست اکسیژن سنسور اول

## ابزار مخصوص مورد نیاز

۲۴۸۰۳۰۱۱

ابزار مخصوص سنسور اکسیژن

باز کردن


## ۱. مرحله آماده سازی برای باز کردن

- در موتور را باز کنید

## ۲. مرحله باز کردن

کانکتور اکسیژن سنسور را جدا کنید

- با استفاده از ابزار مخصوص باز کردن سنسور اکسیژن ( کد اختصاصی ۲۴۸۰۳۰۱۱ ) آن را باز کنید (۱)



### ۳.مرحله نصب

- بستن عکس مراحل باز کردن می باشد
- گشتاور اکسیژن سنسور ۴۵ نیوتن متر می باشد .

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

