


باز و بست چراغ عقب

۱. مرحله آماده سازی برای باز کردن

- در صندوق عقب را باز نمایید.
- قاب داخل صندوق را باز کنید. (نقشه جزئیات: تزئینات داخلی)

۲. مرحله بازکردن

- پیچ های اتصال چراغ به گلگیر را باز کنید
- مهره اتصال چراغ به بدنه در داخل صندوق (گلگیر داخلی) را باز کنید.
- کانکتور چراغ را جدا نمایید.



۳. مرحله نصب

بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



تزیینات جانبی داخلی : نقشه توضیحات



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

کلید تصاویر: توضیحات

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

اطلاعات	نام اجزاء	علائم
	خار پلاستیکی	1
	نوار آب بندی دور درب عقب	2
	خار پلاستیکی	۳
	نوار آب بندی دور درب جلو	۴
	قاب ستون سمت شیشه جلو	۵
	خار پلاستیکی	۶
	قاب رکاب جلو	۷
	خار پلاستیکی	۸
	قاب پائینی ستون وسط	۹
	خار پلاستیکی	۱۰
	کاور پیچ مکانیزم برگرداننده کمر بند ایمنی جلو	۱۱
	قاب بالایی ستون وسط	۱۲
	خار پلاستیکی	۱۳
	خار پلاستیکی	۱۴
	عایق صوتی	۱۵
	خار پلاستیکی	۱۶
	خار پلاستیکی	۱۷
	قاب رکاب عقب	۱۸
	خار پلاستیکی	۱۹
	خار پلاستیکی	۲۰
	خار پلاستیکی	۲۱
	درپوش تهویه	۲۲
	چراغ محفظه بار	۲۳
	تزئینات محفظه چرخ عقب	۲۴
	خار پلاستیکی	۲۵
	شل گیر عقب	۲۶
	پایه نگهدارنده شل گیر عقب	۲۷



REPAIR-70x02x05-02x50-1-8-1.xml

