

Rear Window Winder - Runna LX

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئیچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
رله شیشه بالابر عقب	RB00C
کلید شیشه بالابرهاي عقب	6100
کلید قفل کن شیشه بالابر عقب	6120
موتور شیشه بالابر عقب چپ	6130
موتور شیشه بالابر عقب راست	6135

Rear Window Winder - Runna LX

