

## Fuel gauge-PARS ELX XUM

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه تقسيم	BB10
سوئچ	CA00
جعبه فيوز	BF00
جعبه كنترل مركزي	CCU
جلوآمپر	0004
گيچ سوخت	4310
فيوز پمپ بنزين	C1260
رله دويل	1304

اولين سامانه ديگيتال تعميركاران خودرو در ايران

Fuel gauge-PARS ELX XUM

